

BDE Nachrichten - Übersicht

Dieses Programm ist nur bei Einsatz des cimERP internen BDE-Systems aktiv und dient zur Übermittlung von Nachrichten an die angeschlossenen BDE-Terminals. In der Startmaske erscheint eine Übersicht mit allen bereits angelegten Nachrichten/Texten.

Nachrichtentext Zeile 1	Empfänger	Gelesen	
Rechnungen Drucken	7		
Qualitätssicherung	70897000		
Prüfung	6841		
Test	t-mm		

verwandte Themen:

[Definition BDE Terminal](#)

Tabelle

Nachrichtentext Zeile 1	40stellig, alphanumerisch Zeile 1 der BDE Nachricht
--------------------------------	--

Empfänger	Entsprechend der Wahl der Nachrichtenart wird hier angezeigt, an welche Personalnummer, BDE-Scheinnummer, Auftragsnummer bzw. BDE-Terminal die Nachricht versendet wurde.
Gelesen	Anzeige des Nachrichtenstatus (nach Ausgabe der Nachricht am Terminal wird das Ausgabedatum und die Ausgabezeit angezeigt).

Menüpunkte

Datei	Informationen zum Menüpunkt "Datei"
Bearbeiten	Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"
Anzeige	Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"
Extras	Informationen zum Menüpunkt „Extras“
Hilfe	Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"

Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

[BDE, cd4400, cdf 4400 01](#)

From:
<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:
http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0080_fertigung:0080_bde:0020_bde_nachrichten:0010_bdenachrichten

Last update: **25.06.2021 18:17:46**

