

BDE Buchungen - Unterbrechen/Beenden - Detailmaske

Über die folgende Maske können BDE-Buchungen unterbrochen bzw. beendet werden. Nach der Auswahl der entsprechenden Buchung in der Maske [BDE Buchungen - Unterbrechen/Beenden](#) können in der folgenden Maske die Werte zur Beendigung bzw. zur Unterbrechung einer BDE Buchung vorgegeben werden.

Die folgenden Daten können eingegeben werden:

Endedatum/Endezeit

Produzierte Menge

Ausschuss-Menge/Ausschussgrund

Status (Teilfertig/Fertig)

Unterbrechungsgrund

Bei der Buchungsart Rüsten kann zusätzlich zur Zeit eine Mengenangabe zur Übernahme von Teilen, die während des Rüstvorganges hergestellt wurden, eingegeben werden. Diese Menge wird wie die Mengenangabe bei Ende-Buchung Arbeitsgang verarbeitet und als IST-Menge verbucht. Ist für den Arbeitsplatz der Prozess der automatischen Lagerabbuchung aktiviert, so wird für die gemeldete Menge des Arbeitsgangs Rüsten auch anteilig das Material abgebucht.. Eine Menge Ausschuß wird bei der Buchungsart Rüsten nicht ausgewertet.

Voraussetzungen/Bemerkungen für das erfolgreiche Unterbrechen bzw. Beenden einer BDE-Buchung:

Die Buchung auf zukünftige Termine und Zeiten ist möglich. Der Ende-Termin muss nach dem Start-Termin liegen.

Die Eingabe von negativen Stückzahlen ist möglich.

Für die verbuchende Personalnummer muss ein gültiges Personalzeitmodell für das Buchungsjahr vorliegen. Buchungszeiten, die außerhalb der dort definierten Arbeitszeit liegen, sind jedoch möglich.

Das Beenden von unterbrochenen BDE-Buchungen ist möglich. Bei einer Beendigung wird die Zeit der letzten Unterbrechung als Endzeitpunkt eingestellt, so dass nur noch die produzierte Menge vorgegeben werden muss. Auch hier greift die Logik des automatischen Materialabgangs.

cd4450 BDE Buchungen - cimERP - 10.10.2018
X

Datei Bearbeiten Extras Hilfe

Manuell Unterbrechen / Beenden BDE-Buchung

Personal-Nr.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Holger Looks"/>
Buchungsart	<input type="text" value="Rüsten"/>	BDE-Terminal ID <input type="text" value="MANUELL"/>

Kunden-Nr.	<input type="text" value="101018"/>	<input type="text" value="Thomas Mustermann"/>
		<input type="text" value="Musterfabrik GmbH"/>
Auftrags-Nr.	<input type="text" value="170900/000"/>	BDE-Schein-Nr. <input type="text" value="6588"/>
Pos.-Nr. Auflösung	<input type="text" value="5/000"/>	
Status FA / BG / AG	<input type="text" value="5 / 5 / 5"/>	
Artikel-Nr.	<input type="text" value="32009-CU"/>	<input type="text" value="Kupfer Bogen 40° 76"/>

Arbeitsgang	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="Produktion Bogen"/>
Arbeitsplatz	<input type="text" value="50010"/>	<input type="text" value="Bogenanlage"/>

Menge SOLL	<input type="text" value="1000"/>	Menge IST	<input type="text"/>	
Rüstzeit SOLL	<input type="text" value="1,000"/>	Rüstzeit IST	<input type="text"/>	Stunden
Prod.-Zeit SOLL	<input type="text" value="10,000"/>	Prod.-Zeit IST	<input type="text"/>	Stunden
Leistungsgrad	<input type="text" value=""/>	Menge Ausschuss	<input type="text"/>	

Startdatum	<input type="text" value="14.01.2015"/>	Startzeit	<input type="text" value="11:48:15"/>
Endedatum	<input type="text" value="10.10.2018"/>	Endezeit	<input type="text" value="14 52 31"/> (Std/Min/Sek)
Produzierte Menge	<input type="text"/>	Ausschuß-Menge	<input type="text"/>

Unterbrechungsgrund

Felder

Kopfdaten	
Vorgangsart	Mögliche Werte sind: Manuell Unterbrechen/Beenden BDE-Buchung
Buchungsart	Mögliche Werte sind: Arbeitsgang Rüsten
Personalnummer	Personalnummer der meldenden Person

BDE-Terminal ID	Identifikationsnummer des externen BDE-Terminals; bei manueller Buchung erscheint hier der Wert „MANUELL“
Fertigungsauftragsdaten	Kundennummer, FA-Nummer, Position der Auflösung (Position des Fertigungsauftrags + Nummer der Baugruppe), BDE-Schein-Nr., Status FA/BG/FA (1 ... Freigegeben, 3 ... Angearbeitet, 5 ... Beendet), Artikelnummer mit Bezeichnung, Arbeitsgang, Arbeitsplatz
Überblick Bewegungsdaten	
Menge Soll ... Menge Ist	Sollmenge für den Arbeitsgang und die bereits zurückgemeldete Istmenge
Rüstzeit Soll ... Rüstzeit Ist	Rüstzeit für den Arbeitsgang und die bereits zurückgemeldete Rüstzeit
Prod.-Zeit Soll ... Prod.-Zeit Ist	Produktionszeit für den Arbeitsgang und die bereits zurückgemeldete Produktionszeit
Leistungsgrad	geplanter Leistungsgrad des Arbeitsplatzes (Vorgabe im Programm Arbeitsplatz - Stammdaten)
Menge Ausschuss	zurückgemeldete Ausschussmenge für diesen Arbeitsgang
Informationsfeld 1	Ist der Arbeitsgang unterbrochen, so erscheint an dieser Stelle die Nachricht „BDE-Buchung ist unterbrochen“.
Informationsfeld 2	Wird mit der Rückmeldung des Arbeitsgangs das benötigte Material automatisch abgebucht, so erscheint in diesem Feld die Nachricht „Materialabgang wird automatisch verbucht!“.
Startdatum/Startzeit	Informationsfelder; geben den Startzeitpunkt der BDE-Meldung an
Endzeitpunkt Endedatum Endezeit	Eingabe Endzeitpunkt für BDE-Buchung
Produzierte Menge	Eingabe der produzierten Menge für den aktuellen Arbeitsgang
Ausschuß-Menge	Über dieses Feld ist es möglich, eine evtl. entstandene Ausschussmenge einzugeben. Wird eine Ausschussmenge eingegeben, so kann im Feld „Ausschussgrund“ ein Grund für die Entstehung des Ausschusses mitgegeben werden.
Ausschussgrund	Vorgabe Ausschussgrund für die eingegebene Ausschussmenge. Dieses Feld erscheint nur, wenn eine Ausschussmenge angegeben wurde. Die Eingabe eines Ausschussgrundes ist nur notwendig, wenn das entsprechende Kennzeichen im Parameter Basisparameter Fertigung aktiv ist.
Status	Über dieses Feld kann der Status des Arbeitsgangs beeinflusst werden. Die Vorbelegung des Feldes erfolgt vom System automatisch über den Vergleich von „Menge Soll“, „Menge Ist“ und der eingegeben „Produzierten Menge“. Ist die Summe aus „Menge Ist“ und der eingegeben „Produzierten Menge“ größer oder gleich der Sollmenge so wird der Status automatisch auf „Fertig“ gestellt. Es besteht die Möglichkeit über das manuelle Setzen des Feldes teilfertige Arbeitsgänge als voll erledigt zu kennzeichnen. Bei Eingabe einer Unterbrechung kann der Arbeitsgang nicht auf „Fertig“ gesetzt werden.
Unterbrechungsgrund	Soll die BDE Buchung unterbrochen werden, so muss über dieses Feld der Unterbrechungsgrund eingegeben werden. Die Eingabe des Feldes ist gleichzeitig die Definition, dass es sich bei der aktuellen Aktion um eine Unterbrechung der BDE Buchung handelt. Die Definition von Unterbrechungsgründen erfolgt im Parameter Unterbrechungsgründe

Menüpunkte

Datei	Informationen zum Menüpunkt "Datei"
Bearbeiten	Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"
BDE-Buchung Unterbrechen/Beenden	Die ausgewählte BDE-Buchung wird beendet. Die Daten der manuell durchgeführten BDE-Buchung werden an die Produktionsrückmeldeschnittstelle von cimERP übergeben.
Zusatzdaten	Informationen zum Menüpunkt "Zusatzdaten"
Verbindungen	Informationen zum Menüpunkt "Verbindungen"
Anzeige	Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"
Extras	Informationen zum Menüpunkt „Extras“
Hilfe	Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"

Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

[BDE, cd4450, cdf 4450 07](#)

From:
<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:
http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0080_fertigung:0080_bde:0040_bde_buchungen:0060_unterbrechendetail

Last update: **25.06.2021 18:17:46**

