

Führenprotokoll - Position

Hier kommt die Beschreibung rein

cd3309 Führenprotokoll - cimERP - 04.05.2023 ✕

Datei Bearbeiten Extras Hilfe

Modus: Anzeige

Position	<input type="text" value="1"/>				
Vermessungszeit	<input type="text" value="06.04.2023"/>	<input type="text" value="07:53:21"/>	Sendezeit	<input type="text" value="06.04.2023"/>	<input type="text" value="07:53:22"/>
Stamm-Nr.	<input type="text" value="1"/>				
Stamm-Nr. Protokoll	<input type="text" value="1"/>				
Holzart	<input type="text" value="FI - Fichte"/>				
Güte	<input type="text" value="B - Güte B"/>				
Länge [cm]	<input type="text" value="420"/>				
ZDM- LVD 1 [mm]	<input type="text" value="318"/>	MDM- LVD 1 [mm]	<input type="text" value="343"/>	D1M- LVD 1 [mm]	<input type="text" value="374"/>
ZDM- LVD 2 [mm]	<input type="text" value="314"/>	MDM- LVD 2 [mm]	<input type="text" value="340"/>	D1M- LVD 2 [mm]	<input type="text" value="368"/>
ZDM gemessen	<input type="text" value="335"/>	MDM gemessen	<input type="text" value="321"/>	D1M gemessen	<input type="text" value="371"/>
FM physik.	<input type="text" value="0,389"/>				
Abholzigkeit [mm/m]	<input type="text" value="23"/>				
Krümmung [mm/m]	<input type="text" value="11"/>				
Ovalität [I]	<input type="text" value="41"/>				
MS-Länge [cm]	<input type="text" value="400"/>				
MS -ZDM [mm]	<input type="text" value="310"/>	MS -MDM [mm]	<input type="text" value="310"/>	MS -D1M [mm]	<input type="text" value="400"/>
MS -Festmeter	<input type="text" value="0,302"/>				
MS-Klasse	<input type="text" value="L3a - Mittenstärke 30-34 cm"/>				
Sonderklasse	<input type="text" value="kein Fehler - kein Fehler"/>				
RHP-Kennung	<input type="text" value="CIMDATA1"/>				
Telegramm-Nr.	<input type="text" value="1347"/>				
Alte Protokoll-Nr.	<input type="text" value="0"/>				
Status	<input type="text" value="0"/>				
Fehler-Nr.	<input type="text" value="0"/>				

Zeile 1/50

Felder

Position	
Vermessungszeit	Datum/Uhrzeit der Vermessung
Sendezeit	Datum/Uhrzeit der Übertragung des Datensatzes zur Vermessung
Stamm-Nr.	Stammnummer des Baumes
Stamm-Nr. Protokoll	Stammnummer laut Vermessungsprotokoll

Holzart	Holz-/Baumart Mögliche Werte sind: ohne Vorgabe: Diese Auswahl dient zur Voreinstellung der Auswahlen Die weiteren Auswahlmöglichkeiten müssen über Referenzschlüssel cimWOOD - Holz-/Baumart (4) definiert werden.
Güte	Güteklasse des Holzes Mögliche Werte sind: ohne Vorgabe: Diese Auswahl dient zur Voreinstellung der Auswahlen Die weiteren Auswahlmöglichkeiten müssen über Referenzschlüssel cimWOOD - Güte (5) definiert werden.
Länge (cm)	
ZDM- LVD 1 [mm]	
MDM- LVD 1 [mm]	
D1M- LVD 1 [mm]	
ZDM- LVD 2 [mm]	
MDM- LVD 2 [mm]	
D1M- LVD 2 [mm]	
ZDM gemessen	
MDM gemessen	
D1M gemessen	
FM physik.	
Abholzigkeit [mm/m]	
Krümmung [mm/m]	
Ovalität [‰]	
MS-Länge [cm]	
MS -ZDM [mm]	
MS -MDM [mm]	
MS -D1M [mm]	
MS -Festmeter	
MS-Klasse	Stärkeklasse (Mittenstärke) des Rohholzes Mögliche Werte sind: ohne Vorgabe: Diese Auswahl dient zur Voreinstellung der Auswahlen Die weiteren Auswahlmöglichkeiten müssen über Referenzschlüssel cimWOOD - Stärkeklasse (6) definiert werden.
Sonderklasse	Sonderklasse Mögliche Werte sind: ohne Vorgabe: Diese Auswahl dient zur Voreinstellung der Auswahlen Die weiteren Auswahlmöglichkeiten müssen über Referenzschlüssel cimWOOD - Sonderklasse (11) definiert werden.
RHP-Kennung	
Telegramm-Nr.	
Alte Protokoll-Nr.	
Status	
Fehler-Nr.	

Menüpunkte

Datei	Informationen zum Menüpunkt "Datei"
Bearbeiten	Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"

Positionsfehler	
Extras	Informationen zum Menüpunkt "Extras"
Hilfe	Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"

Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

[cd3309, cdf 3309 05](#)

From:

<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:

http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0150_zusatzmodule:0280_cimwood:0040_fuhrenprotokoll:0040_fuhrenprotokoll_pos_detail

Last update: **14.06.2023 16:06:38**

