

# Steuern BDE Terminals - Detailmaske

Dieses Programm ist nur bei Einsatz des cimERP internen BDE-Systems aktiv und dient zum Steuern der angeschlossenen Terminals aus dem ERP-System.

Hiermit können Terminals aktiviert bzw. vorübergehend deaktiviert werden (z. Bsp. bei Betriebsferien oder Wartungsarbeiten in der entsprechenden Abteilung).

Die folgende Maske ist eine reine Informationsmaske:

verwandte Themen:

[Definition BDE Terminal](#)

## Felder

<b>BDE-Terminal</b>	30stellig, alphanumerisch BDE Terminalname
<b>Bezeichnung</b>	30stellig, alphanumerisch Terminal-Bezeichnung (z.Bsp. Terminalstandort)
<b>Übertragungsart</b>	Datenübertragungsart: TTY bzw. SOCKET Die Definition des BDE-Terminals wird im Programm <a href="#">BDE Terminals</a> vorgenommen.
<b>wenn Übertragungsart = TTY</b>	
<b>Anschluss</b>	30stellig, alphanumerisch TTY - Anschluss
<b>wenn Übertragungsart = Socket</b>	

<b>IP-Adresse</b>	IP-Adresse der Socketverbindung
<b>Port-Nr.</b>	Portnummer der Socketverbindung (die Portnummer muss zwischen 3000 und 3999 liegen)
<b>Aktiv seit:</b>	Datum und Uhrzeit seit dem das entsprechende BDE Terminal aktiv ist
<b>Gestartet von Benutzer</b>	Name des Benutzers, welcher das BDE Terminal gestartet hat

## Menüpunkte

<b>Datei</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Datei"</a>
<b>Bearbeiten</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"</a>
<b>Extras</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt „Extras“</a>
<b>Hilfe</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"</a>

## Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

[BDE, cd4402, cdf 4402 02](#)

From:  
<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:  
[http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0080\\_fertigung:0080\\_bde:0150\\_bde\\_steuern:0020\\_steuernbdeterminalsdetail](http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0080_fertigung:0080_bde:0150_bde_steuern:0020_steuernbdeterminalsdetail)

Last update: **25.06.2021 18:17:46**

